

SOLÁRNÍ VĚTRNÉ A SLUNEČNÍ ČIDLO – ISOTRA BASIC

- Bezdrátová větrná a sluneční automatika
- Vestavěný solární panel
- Žádná kabeláž
- Displej pro nastavení prahových hodnot
- Snadná instalace
- Kompatibilní s přijímačem ISOTRA BASIC
- Vypnutí sluneční automatiky – pouze na čidlu !

PARAMETRY		
napětí	pracovní teplota	krytí
DC 3,7V	-40st +85st	IP 55



1, Spárování s přijímačem žaluzie

- Vyberte požadovaný kanál na dálkovém ovladači
- Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko STOP a držte cca 5s (než žaluzie cukne)
- Potvrďte zmáčknutím programovacího (join) tlačítka na čidle (žaluzie potvrdí cuknutím)
- Opakujte pro všechny požadované kanály

2, Rychlý test funkčnosti čidla

- Podržte na 3s tlačítko set + vítr
- Při zatočení lopatkami je na displeji zobrazována aktuální hodnota větru
- Reakce v testovacím režimu je 1s
- Pro ukončení testovacího režimu stiskněte na 3s set + vítr

3, Příklad nastavení čidla (je nastaven pouze vítr, slunce hodnota 0)

- Při překročení nastavené prahové hodnoty větru dojde k vytažení venkovní žaluzie do horní koncové polohy
- Nedojde k zablokování funkce dálkového ovladače a je možné dát povel směrem dolů
- Při opětovném překročení nastavené hodnoty větru dojde opět k vytažení do horní koncové polohy
- Při ustálení větru nedojde k samovolnému povelu pro chod žaluzie do předchozí původní pozice

4, Příklad nastavení čidla (je nastaven vítr + slunce)

- při překročení nastavené prahové hodnoty větru dojde k vytažení venkovní žaluzie do horní koncové polohy
- následně při překročení nastavené prahové hodnoty slunce dojde ke stažení venkovní žaluzie do spodní koncové polohy
- pokud je zapnuta funkce slunce, tak při manuálním povelu nahoru najede žaluzie do horní koncové polohy
- při překročení prahové hodnoty slunce dojde ke stažení žaluzie do spodní koncové polohy (není vhodné aktivovat sluneční automatiku do vstupních dveří na terasu apod.)

5, Změna reakce na vítr a slunce (žaluzie nebude chráněna!!!)

- zmáčkněte současně tlačítko vítr + slunce (zobrazí se up, nebo down)
(tímto přepnutím bude vítr žaluzii stahovat dolů a slunce naopak vytahovat)

6, Vymazání přijímače z čidla

- Na dálkovém ovladači najedte na požadovaný kanál
- Zmáčkněte a držte programovací tlačítko na ovladači, než žaluzie 2x cukne (cca 10s)
- Z přijímače se vymažou všechna naprogramovaná čidla i ovladače a je potřeba postupovat dle návodu k přijímači.